



المودم واستخدام شبكة الاتصال

أجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة من hp

Document Part Number: 316748-172

فبراير ٢٠٠٣

يفسر هذا الدليل كيفية توصيل كبل المودم وكبل شبكة الاتصال بالكمبيوتر المحمول.
كما يزودك بإرشادات تتعلق باستخدام المودم حول العالم.

إن Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

إن HP غير مسؤولة عن الأخطاء التقنية أو التحريرية أو النواقص التي يحويها هذا الدليل أو عن الأضرار العرضية أو الناتجة والمتعلقة بالتزويد بهذه المواد، أو أدائها، أو استخدامها. إن المعلومات الموجودة في هذا المستند معطاة "كما هي" دون كفالة من أي نوع وهي عرضة للتغيير دون سابق إشعار. إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP محددة في النصوص الواضحة للكفالة المحدودة التي تصحب مثل هذه المنتجات. يجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه عبارة عن كفالة إضافية.

ويحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. ولا يمكن استخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لـ Hewlett-Packard Company.

دليل المودم واستخدام شبكة الاتصال

أجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة من hp

الطبعة الأولى فبراير ٢٠٠٣

Document Part Number: 316748-172

المحتويات

١ استخدام مودم داخلي

- ١-١ توصيل كبل المودم
- ١-١ استخدام كبل RJ-11
- ٣-١ استخدام محول كبل مودم خاص بالبلد
- ٤-١ عرض تحديد البلد الحالي
- ٤-١ إضافة مواقع جديدة عند السفر
- ٥-١ حل المشاكل المتعلقة بالاتصالات أثناء السفر
- ٨-١ الوصول إلى برنامج اتصالات مثبت مسبقاً

٢ الاتصال بالشبكة

- ٢-٢ توصيل كبل الشبكة

استخدام مودم داخلي

يتوفر في الكمبيوتر المحمول مودم داخلي، ومأخذ هاتف RJ-11، وبرامج تشغيل مودم مثبتة مسبقاً، وكبل مودم.

توصيل كبل المودم

استخدام كبل RJ-11

قد يحتوي كبل المودم على دائرة كابيت للضجيج تمنع التداخل مع استقبال التلفزيون والراديو. ويجب أن يكون كبل المودم موصولاً بخط هاتف تمثيلي.

إنذار: قد تكون مأخذ أنظمة PBX الرقمية مشابهة لمأخذ الهاتف التمثيلي، إلا أنها غير متوافقة مع المودم.




١. إذا احتوى كبل المودم على دارة كابيت للضجيج 1، فعليك توجيه طرف الكبل مع دارة كابيت الضجيج نحو الكمبيوتر المحمول.
٢. وصل الكبل بمأخذ الهاتف RJ-11 2 على الكمبيوتر المحمول.

تحذير: لتجنب خطر التعرّض للصعق الكهربائي أو الحريق أو إلحاق عطب بالأجهزة، لا تعتمد إلى توصيل كبل الهاتف بمأخذ RJ-45.



٣. وصل كبل المودم بمأخذ الهاتف RJ-11 3.



توصيل المودم باستخدام مأخذ RJ-11

تحذير: لتجنب خطر التعرّض للصعق الكهربائي، تأكد على الدوام من فصل كبل المودم عن شبكة الهاتف عند فتح محتوى الكمبيوتر المحمول.




استخدام محول كبل مودم خاص بالبلد

تعتمد برامج المودم الداخلي بلداناً متعددة، ولكن مأخذ الهاتف يختلف باختلاف البلدان. لاستخدام المودم وكابل RJ-11 خارج البلد الذي اشتريت الكمبيوتر المحمول منه، عليك الحصول على محول مودم خاص بالبلد وتعريف الموقع الخاص بك في Dialing Properties.

لتوصيل المودم بخط هاتف تمثيلي لا يحتوي على مأخذ الهاتف RJ-11:

١. إذا احتوى كبل المودم على دائرة كابيت للضجيج 1، فعليك توجيه طرف الكابل مع دائرة كابيت الضجيج نحو الكمبيوتر المحمول.
٢. وصل كبل المودم بمأخذ الهاتف RJ-11 2 على الكمبيوتر المحمول.
٣. وصل كبل المودم 3 بمحول المودم الخاص بالبلد.
٤. وصل محول المودم الخاص بالبلد 4 بمأخذ الهاتف.



توصيل المودم باستخدام محول المودم الخاص بالبلد

عرض تحديد البلد الحالي

لعرض إعداد البلد الحالي للمودم، اتبع الخطوات التالية:

:Windows 2000 Professional

١. حدد Control Panel < Settings < Start.
٢. حدد الرمز Regional Options.
٣. تحت Settings for the Current User، شاهد اسم البلد المعروض ضمن Your Locale.

:XP Professional و Windows XP Home

١. حدد Control Panel < Start.
٢. حدد الرمز Regional & Language Options.
٣. تحت Location، شاهد موقعك الحالي.

إضافة مواقع جديدة عند السفر

يكون المودم الداخلي مكوناً بحيث يفي بمقاييس التشغيل الموجودة فقط في البلد الذي اشترت الكمبيوتر المحمول منه. وعند السفر حول العالم، يمكنك إضافة تكوينات مواقع جديدة تتوافق مع مقاييس البلدان الأخرى.

إنذار: لا تحذف إعدادات البلد الحالي للمودم. لتمكين استخدام المودم في بلدان أخرى مع المحافظة على تكوين البلد الأصلي، أضف تكويناً جديداً لكل موقع تستخدم المودم فيه.



وقد تتضمن القوائم المنسدلة التي سيرد وصفها أدناه بلداناً لا يعتمدها المودم. ما لم تحدد أحد هذه البلدان، فإن البلد المحدد افتراضياً سيكون USA أو UK.

إنذار: قد يؤدي تحديد بلد غير ذلك الموجود فيه المودم إلى تكوين المودم بطريقة تنتهك قواعد/قوانين الاتصالات السلكية واللاسلكية في ذلك البلد. إضافة إلى ذلك، فقد لا يعمل المودم بشكل صحيح إذا لم يتم تحديد البلد بشكل مناسب.



لإضافة موقع بلد جديد، اتبع هذه الخطوات:

:Windows 2000 Professional

١. حدد Start < Settings < Control Panel.
٢. حدد الرمز Phone and Modem Options < حدد New.
٣. عيّن اسم الموقع الجديد (المنزل، العمل، الخ...).
٤. حدد Country/Region في القائمة المنسدلة.
٥. انقر فوق OK < OK.

:XP Professional و Windows XP Home

١. حدد Start < Control Panel.
٢. حدد الرمز Network and Internet Connections.
٣. حدد Phone and Modem Properties (القائمة في العمود الأيسر) < علامة التبويب Dialing Rules.
٤. حدد الزر New وعيّن اسماً له (المنزل، العمل، الخ...).
٥. حدد Country/Region في القائمة المنسدلة.
٦. انقر فوق OK < OK.

حل المشاكل المتعلقة بالاتصالات أثناء السفر

إذا كنت تواجه مشاكل في الاتصالات أثناء استخدام المودم خارج بلدك، فإن الاقتراحات التالية قد تساعدك:

■ التحقق من نوع خط الهاتف

يتطلب المودم خط هاتف تمثلياً وليس رقمياً. إن خط الهاتف الموصوف كخط PBX هو عبارة عن خط رقمي عادة. أما خط الهاتف الموصوف كخط بيانات، أو خط فاكس، أو خط مودم، أو خط هاتف عادي، فهو عبارة عن خط تمثلي على الأرجح.

■ التحقق من نوع الطلب بالنبض أو الطلب بالطنين

اطلب بضعة أرقام بواسطة جهاز الهاتف واستمع إلى الدقات (النبضات) أو النغمات. ثم حدد:

:Windows 2000 Professional

١. حدد Control Panel < Settings < Start
٢. حدد الرمز Phone and Modem Options
٣. حدد الموقع < Edit < Tone or Pulse Dialing
٤. حدد OK < OK

:XP Professional و Windows XP Home

١. حدد Control Panel < Start
٢. حدد الرمز Phone and < Network and Internet Connections Modem Properties (القائمة في العمود الأيسر).
٣. حدد علامة التبويب Dialing Rules
٤. حدد الموقع
٥. حدد Edit < Tone or Pulse Dialing
٦. حدد OK < OK

■ التحقق من رقم الهاتف الذي تطلبه واستجابة المودم البعيد

اطلب الرقم بواسطة جهاز الهاتف، وانتظر الإجابة من المودم البعيد، ثم أقطع الاتصال.

■ إعداد المودم بحيث يتجاهل طنين الطلب

إذا تلقى المودم طنين طلب لا يمكنه التعرف عليه، فلن يطلب الرقم وسيعرض رسالة الإعلام بالخطأ "No Dial Tone". استخدم الإجراءات التالية لتعيين المودم بحيث يتجاهل كافة أنواع الطنين قبل الطلب:

:Windows 2000 Professional

١. حدد Control Panel < Settings < Start
٢. حدد الرمز Phone and Modem Options < علامة التبويب Modem
٣. حدد المودم

٤. حدد Properties < علامة التتويب General.
٥. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for Dial Tone Before Dialing.
٦. إذا استمررت في تلقي رسالة الإعلام بالخطأ "No Dial Tone" بعد مسح علامة تحديد خانة الاختيار:
 - أ. حدد Start < Settings < Control Panel < الرمز Phone and Modems Options.
 - ب. حدد علامة التتويب Dialing Rules.
 - ت. في القائمة Locations، حدد الموقع الذي تتصل منه.
 - ث. حدد Edit.
 - ج. حدد موقعك في القائمة المنسدلة لمربع Country/Region.
 - ح. حدد Apply < OK.
 - خ. حدد علامة التتويب Modem.
 - د. حدد المودم.
 - ذ. حدد Properties < علامة التتويب General.
 - ر. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for Dial Tone Before Dialing.

:XP Professional و Windows XP Home

١. حدد Start < Control Panel < الرمز Network and Internet Connections.
٢. حدد Phone and Modem Properties (القائمة في العمود الأيسر) < علامة التتويب Modem.
٣. حدد المودم < Properties < علامة التتويب Modem.
٤. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for Dial Tone Before Dialing.
٥. إذا استمررت في تلقي رسالة الإعلام بالخطأ "No Dial Tone" بعد مسح علامة تحديد خانة الاختيار:
 - أ. حدد Start < Control Panel < الرمز Network and Internet Connections.

ب. حدد Phone and Modem Properties (القائمة في العمود الأيسر).

ت. حدد علامة التبويب Dialing Rules.

ث. حدد موقعك < Edit.

ج. حدد موقعك في القائمة المنسدلة لمربع Country/Region.

ح. حدد OK < Apply.

خ. حدد علامة التبويب Modem.

د. حدد المودم < Properties.

ذ. امسح علامة تحديد خانة الاختيار Wait for Dial Tone Before Dialing.

الوصول إلى برنامج اتصالات مثبت مسبقاً

لاستخدام برنامج مودم مثبت مسبقاً لمضاهاة المحطة الطرفية ونقل البيانات، اتبع هذه الخطوات:

:Windows 2000 Professional

١. حدد Start < Programs < Accessories < Communications.

٢. حدد برنامج مضاهاة المحطة الطرفية المناسب أو معالج الاتصال بالإنترنت.

:Windows XP Professional أو Windows XP Home

١. حدد Start < All Programs < Accessories < Communications.

٢. حدد برنامج مضاهاة الفاكس أو المحطة الطرفية المناسب أو معالج الاتصال بالإنترنت.

الاتصال بالشبكة

يتضمن الكمبيوتر المحمول مأخذ شبكة اتصال RJ-45، وبطاقة NIC داخلية (بطاقة واجهة شبكة الاتصال)، وبرامج تشغيل شبكة اتصال مثبتة مسبقاً، وقد يتضمن كبل شبكة اتصال.

إن استخدام شبكات الاتصال غير معتمد في Microsoft Windows XP Home، لأنه يتطلب الاتصال بمجالات.




إذا كان الكمبيوتر المحمول متصلاً بشبكة اتصال، فقد يتوجب عليك التشاور مع المسؤول عنها قبل إدخال أي تغيير على إعداداتها.



توصيل كبل الشبكة

يتضمّن كبل شبكة الاتصال موصل RJ-45 يتألف من ٨ رؤوس عند كل طرف وقد يحتوي على دارة كابيت للضجيج تمنع التشويش على استقبال الراديو والتلفزيون.

١. وجّه طرف كبل الشبكة بحيث تكون دارة كابيت الضجيج 1 قريبة من موصل RJ-45 على الكمبيوتر المحمول.
٢. وصل كبل شبكة الاتصال بمأخذ RJ-45 2 على الكمبيوتر المحمول.
٣. وصل الطرف الآخر للكبل بمأخذ شبكة اتصال RJ-45 3.
٤. شغل الكمبيوتر المحمول أو عاود تشغيله.



توصيل كبل الشبكة